# ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

## AS H ( ТАНДЕМНЫЙ ТИП -1X2)

COAIRE
COMPRESSOR


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: cra@nt-rt.ru || www.coaire.nt-rt.ru**

# AS H ( ТАНДЕМНЫЙ ТИП -1X2)

*Новый профиль винтовой пары “а” компании Kyungwon имеет оптимальные эксплуатационные показатели;*
*4-х ступенчатое регулирование нагрузки (0%, 40%, 70%, 100%) позволяет снизить потребление электроэнергии.*

Особое внимание компания COAIRE уделяет качеству винтовых блоков. Строгий контроль качества на всех этапах производства обеспечивает идеальную согласованность работы деталей винтового блока. Длительный ресурс винтовой пары – 100 000 часов – достигается за счёт низких оборотов, трехрядного усиленного подшипника, двойного и тройного сальника для большей герметичности.

В электронике компрессоров COAIRE используются только качественные компоненты, позволяющие гибко настраивать режимы работы. Достаточное расстояние деталей в электрическом шкафу делает удобным подготовку к запуску и обслуживание компрессора. В стандартную комплектацию входит защита от смены фаз. В качестве дополнительной опции предлагается автоматический запуск компрессора с рабочими параметрами при сбоях в электрической сети.

Прямой привод через муфту позволяет избежать передаточных потерь, позволяет экономить электроэнергию и делает компрессор более удобным в обслуживании. Силовая часть, установленная на восьми креплениях, сводит к минимуму вибрации и дает возможность демонтажа двигателя и винтового блока по отдельности.

СЕРИЯ AS H ( ТАНДЕМНЫЙ ТИП - ОДИН ДВИГАТЕЛЬ, ДВЕ ВИНТОВЫЕ ПАРЫ)

| Модель компрессора | Давление мах., бар | Производи-тельность | Мощность | | Шум | Габариты (ДхШхВ) | Вес | Диаметр присое-денительного отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кг/см | м3/мин | кВт | л.с. | дБ | мм | кг | мм (дюйм) |
| AS300H | 7,0 | 42,6 | 225 | 300 | 82 | 3600x2040x2417 | 6260 | 100(4) |
| | 8,5 | 37 | | | | | | |
| | 9,5 | 33,2 | | | | | | |
| AS350H | 7,0 | 49,4 | 265 | 350 | 84 | 3600x2040x2417 | 6435 | 100(4) |
| | 8,5 | 43,3 | | | | | | |
| | 9,5 | 41,4 | | | | | | |
| AS400H | 7,0 | 56,2 | 300 | 400 | 87 | 3600x2040x2417 | 6515 | 100(4) |
| | 8,5 | 49,6 | | | | | | |
| | 9,5 | 49 | | | | | | |
| AS500H | 7,0 | 67 | 375 | 500 | 90 | 3600x2200x2500 | 7606 | 100(4) |
| | 9,0 | 59 | | | | | | |
| | 13,0 | 55 | | | | | | |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: cra@nt-rt.ru || www.coaire.nt-rt.ru**