

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

AS K ТАНДЕМНЫЙ ТИП 2X2



COAIRE

COMPRESSOR

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cra@nt-rt.ru || www.coaire.nt-rt.ru

AS K ТАНДЕМНЫЙ ТИП 2Х2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Различные режимы работы в зависимости от условий нагрузки:

- Комбинированный режим работы винтовой пары;
- Синхронный режим работы винтовой пары;
- Простой режим работы винтовой пары;

5-ти ступенчатое регулирование нагрузки (0%, 20%, 40%, 70%, 100%) и последовательный запуск позволяют значительно снизить потребление электроэнергии.



Особое внимание компания COAIRE уделяет качеству винтовых блоков. Строгий контроль качества на всех этапах производства обеспечивает идеальную согласованность работы деталей винтового блока. Длительный ресурс винтовой пары – 100 000 часов – достигается за счёт низких оборотов, трехрядного усиленного подшипника, двойного и тройного сальника для большей герметичности.



В электронике компрессоров COAIRE используются только качественные компоненты, позволяющие гибко настраивать режимы работы. Достаточное расстояние деталей в электрическом шкафу делает удобным подготовку к запуску и обслуживание компрессора. В стандартную комплектацию входит защита от смены фаз. В качестве дополнительной опции предлагается автоматический запуск компрессора с рабочими параметрами при сбоях в электрической сети.



Прямой привод через муфту позволяет избежать передаточных потерь, позволяет экономить электроэнергию и делает компрессор более удобным в обслуживании. Силовая часть, установленная на восьми креплениях, сводит к минимуму вибрации и дает возможность демонтажа двигателя и винтового блока по отдельности.

СЕРИЯ AS K (ТАНДЕМНЫЙ ТИП - ДВА ДВИГАТЕЛЯ, ДВЕ ВИНТОВЫЕ ПАРЫ)

Модель компрессора	Давление мах	Производительность	Мощность		Шум	Габариты (ДхШхВ)	Вес	Диаметр присоединительного отверстия,
	бар	м3/мин	кВт	л.с.	дБ	мм	кг	мм (дюйм)
AS300K	7.0	42.6	110x2	300	82	3600x2040x2300	4922	100(4)
	8.5	37						
	9.5	33.2						
AS350K	7.0	49.4	132x2	364	84	3600x2040x2300	5452	100(4)
	8.5	42.3						
	9.5	41.4						
AS400K	7.0	56.2	160x2	428	87	3600x2040x2300	5872	100(4)
	8.5	49.6						
	9.5	49						
AS500K	7.0	67	200x2	536	90	3600x2040x2300	6132	100(4)
	8.5	59						
	9.5	55						

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93