ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

AS В РЕМЕННОЙ ПРИВОД

COAIRE
COMPRESSOR

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cra@nt-rt.ru || www.coaire.nt-rt.ru

AS B РЕМЕННОЙ ПРИВОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	0,73-3,9 м³/мин
Мощность	5.5-22 кВт/7,5-30 л.с.
Ремень	3V

Компактная и упрощенная структура

трубопровода Сепаратор центрифугированног

типа

Удобный контролер COMPACT MICOM

Особое внимание компания COAIRE уделяет качеству винтовых блоков. Строгий контроль качества на всех этапах производства обеспечивает идеальную согласованность работы деталей винтового блока. Длительный ресурс винтовой пары – 100 000 часов – достигается за счёт низких оборотов, трехрядного усиленного подшипника, двойного и тройного сальника для большей герметичности.

В электронике компрессоров COAIRE используются только качественные компоненты, позволяющие гибко настраивать режимы работы. Достаточное расстояние деталей в электрическом шкафу делает удобным подготовку к запуску и обслуживание компрессора. В стандартную комплектацию входит защита от смены фаз. В качестве дополнительной опции предлагается автоматический запуск компрессора с рабочими параметрами при сбоях в электрической сети.

СЕРИЯ AS B

Модель компрессора	Давление мах., бар	Производительность, м3/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ	Габариты, мм (ДхШхВ)	Вес, кг
AS10B	7.0	1.10	7.5	64	977x802x1150	185
	8.5	0.90				
	9.5	0.73				
AS15B	7.0	1.61	11	65	977x802x1150	195
	8.5	1.46				
	9.5	1.32				
AS20B	7.0	2.60	15	68	1400x930x1350	480
	8.5	2.20				
	9.5	2.10				
AS30B	7.0	3.90	22	69	1400x930x1350	560
	8.5	3.40				
	9.5	3.00				

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cra@nt-rt.ru || www.coaire.nt-rt.ru